


## Gerätebezeichnung

LICV 8.2R1/3

### (Heizbetrieb)



### Legende:

- Qh min/max = minimale/maximale Heizleistung
- Temp<sub>HW</sub> = Temperatur Heizwasser
- Temp<sub>WQ</sub> = Temperatur Wärmequelle
- Δp<sub>max</sub> = max. freie Pressung
- V̇<sub>HW</sub> = Volumenstrom Heizwasser
- Pel = Leistungsaufnahme





Gerätebezeichnung

LICV 8.2R1/3

(Kühlbetrieb)

Q0 min/max [kW]

Pel min/max [kW]



Legende:

- Q0 min/max = minimale/maximale Kühlleistung
- Temp<sub>WS</sub> = Temperatur Wärmesenke
- Temp<sub>KW</sub> = Temperatur Kühlwasser
- Δp<sub>max</sub> = max. freie Pressung
- V<sub>KW</sub> = Volumenstrom Kühlwasser
- Pel = Leistungsaufnahme